

Läuse - Vorbeugemassnahmen

Regelmässige Kontrollen sind der beste Schutz!

Damit wird ein Befall früh entdeckt und eine Behandlung um ein Vielfaches vereinfacht. Eine grossflächige Ausbreitung wird verhindert.

Die Nissenkamm-Haarspülung-Methode

Bei Nissenbefall müssen alle Nissen entfernt werden. Da Nissen wirklich hartnäckig am Haar kleben, empfiehlt sich die Entfernung mit den Fingern. Anschliessend kann man zur Unterstützung die Nissenkamm-Haarspülungs-Methode anwenden:

Mit Hilfe eines speziellen Lauskamms zusammen mit einer Haarspülung (Pflegebalsam , Conditioner) wird das Haar kontrolliert.

NEU:

Paranix Kopflaus Detektor

Paranix Kopflaus Detektor ist die einfachste Methode, einen Kopflausbefall klar zu erkennen und kann auch unmittelbar nach einer Kopflausbehandlung angewendet werden, um die Sichtbarkeit der Nissen beim Kämmen zu verbessern (Anwendung siehe Tabelle)

Name	Wirkstoff und Konzentration	Anwendung	Anwendung wiederholen
Paranix Kopflaus Detektor		1. Trockenes Haar durchkämmen 2. Gel gleichmässig auftragen 3. Einwirkzeit 2 Min. 4. Haare gut auswaschen 5. Nissen sind jetzt gut sichtbar und können entfernt werden. 6. Bei Befall eine Kopflausbehandlung durchführen	Je nach Befall
Paranix Protect Shampoo			
Rausch-Weidenrinden-Shampoo Spray	Weidenrinden – Destillat Thymianöl	Sparsam auf das feuchte Haar auftragen und leicht einmassieren ausspülen	2 – 3 mal wöchentlich
Paranix Kopflaus – Repellent – Spray	Ethylbutylacetylaminopropionat IR 3535	Der Spray sollte jeden Morgen auf das gesamte Kopfhaar aufgesprüht werden.	täglich
Pyréflor Spray	Permethrin Piperonylburoxid	Wird nach jeder Wäsche auf das Haar gesprayed	2 – 3 mal wöchentlich
Lusap Bio – Repellent – Shampoo	Kokosöl	5 – 10 ml auf das feuchte Haar auftragen und leicht einmassieren, dann 10-20 Min. mit beiliegender Duschhaube einwirken lassen und dann wieder ausspülen	2 – 3 mal wöchentlich
Parastopp Läusespray	Geraniol	Einige Sprühstösse am Nacken, hinter den Ohren und auf dem Haarboden auftragen	Nach Dusche oder Kopfwäsche